

# Landesfeuerwehrverband Burgenland

---

## HANDBUCH

für die



# GERÄTE- WARTUNG

03/2017

## Austausch-Hinweise

### Änderungen 2017

**Wegen Korrektur wurden folgende Seiten gegenüber der Ausgabe 01/2016 neu aufgelegt – Bitte anstatt der bisherigen Blätter einlegen und die alten Blätter wegwerfen!**

Deckblatt

Impressum

Austauschhinweise - I

Wartungshinweise – Seiten 49 und 49a (ersetzen alte Seiten 49 und 49a)

Prüfkarteiblätterverzeichnis – Seite 124 (ersetzt alte Seite 124)

Prüfkarteiblatt neu: Funkgeräte und Alarmmittel (ersetzt altes Prüfkarteiblatt:

Akkus für Handfunkgeräte)

Das gesamte Handbuch und alle Prüfkarteiblätter sind auf der Homepage des LFV

[www.lfv-bgld.at](http://www.lfv-bgld.at) unter Download – Gerätewartung/Prüfkarteiblätter

verfügbar.

**Impressum / Herausgeber:**

Landesfeuerwehrkommando Burgenland  
Leithabergstraße 41  
7000 Eisenstadt  
Tel.: 02682/62105  
Homepage: [www.lfv-bgld.at](http://www.lfv-bgld.at)  
Stand: 1.3.2017

## 5. FUNKGERÄTE UND ALARMMITTEL

### 5.1 Funkgeräte

#### Wartung:

Funkgeräte und Akkus sind so weit wie möglich vor Verschmutzung, mechanischer Beschädigung und extremen Temperaturen zu schützen. Das Handfunkgerät Motorola MTP3550 ist wasserdicht (entsprechend Schutzart IP67), allerdings nur bei eingelegtem Akku und angeschlossener Antenne. Aufgrund der Temperaturempfindlichkeit sollten Akkus nur bei Raumtemperatur gelagert werden. Zum Reinigen der Funkgeräte ist ein feuchtes oder antistatisches Tuch zu verwenden.

#### Sichtprüfung:

Diese hat durch den Benutzer **nach jedem Gebrauch** zu erfolgen. Bei Verschmutzung ist das Funkgerät zu reinigen. Allfällige Fehlfunktionen oder Beschädigungen sind dem Funkwart zu melden.

- **Mobilfunkgeräte** sind auf eine mittlere Lautstärke einzustellen und über den Fahrzeughauptschalter (bzw. gegebenenfalls über den Ein-/Aus-Schalter des Funkgeräts) auszuschalten. **Fahrzeugantenne** kontrollieren (fester Halt, senkrechte Stellung).
- **Handfunkgeräte** sind auf eine mittlere Lautstärke einzustellen und danach ausgeschaltet in die dafür vorgesehene Ladestation zu geben.
- **Akkus** sind bei merkbarem Kapazitätsverlust fachgerecht zu entsorgen und durch neue zu ersetzen.

#### Funktionsprüfung:

Jedes Funkgerät soll **mindestens einmal monatlich** in Betrieb genommen werden. Dabei ist zu überprüfen, ob sich das Funkgerät nach dem Einschalten in das Funknetz einbucht (Empfangsstärke am Display beachten). Die Funktionsprüfung kann auch im Rahmen von Übungen, Schulungen, Funkproberufen usw. vorgenommen werden.

#### Reparatur:

Reparaturen von zentral angeschafften Motorola-Digitalfunkgeräte werden über das LFKdo Burgenland, 02682 / 62105 - 31, koordiniert.

**>>> Prüfkarteiblatt: Funkgeräte und Alarmmittel <<<**

## 5.2 Alarmmittel

### Wartung:

Die **Sirenensteuerendstelle** (SSES) ist außen staub- und schmutzfrei zu halten, sodass alle Anzeigen deutlich zu erkennen und lesbar sind. ACHTUNG: Das Gehäuse ist verplombt und darf nur von Servicetechnikern der Landessicherheitszentrale Burgenland GmbH geöffnet werden.

Allfällig angezeigte oder erkannte Störungen sind dem Funkwart mitzuteilen.

**Rufempfänger** sind so weit wie möglich vor Verschmutzung, mechanischer Beschädigung und extremen Temperaturen zu schützen. Aufgrund der Temperaturempfindlichkeit sollten Akkus nur bei Raumtemperatur gelagert werden. Zum Reinigen der Rufempfänger ist ein feuchtes oder antistatisches Tuch zu verwenden.

Den **Brandmeldetaster** (roter Druckknopfmelder) vor dem Feuerwehrhaus auf Verschmutzung, Glasbruch und Feuchtigkeit kontrollieren.

### Funktionsprüfung:

Die Funktion der SSES und evtl. vorhandener Rufempfänger wird im Zuge der wöchentlichen Sirenenprobe überprüft. Dabei auftretende Fehlermeldungen oder Störungen sind der Landessicherheitszentrale Burgenland GmbH, 02682 / 66100, zu melden.

### Reparatur:

SSES ausschließlich über Landessicherheitszentrale Burgenland GmbH, 02682 / 66100.

Sirene (auch Zweitsirenen inkl. Steuerung) und Rufempfänger über entsprechende Fachfirmen.

**>>> Prüfkarteiblatt: Funkgeräte und Alarmmittel <<<**

>>> Prüfkarteiblatt: Umlenkrolle <<<

>>> Prüfkarteiblatt: Zurrgurte <<<

**Elektrische Geräte:**

>>> Prüfkarteiblatt: Akku-Batteriebetriebene Geräte <<<

>>> Prüfkarteiblatt: Funkgeräte und Alarmmittel <<<

>>> Prüfkarteiblatt: Elektrische Geräte <<<

>>> Prüfkarteiblatt: Stromerzeuger <<<

**Hebekissen:**

>>> Prüfkarteiblatt: Hebekissen 0,5 oder 1 bar <<<

>>> Prüfkarteiblatt: Hebekissen 8 bar <<<

>>> Prüfkarteiblatt: Hebekissen Druckminderer <<<

>>> Prüfkarteiblatt: Hebekissen Schlauch <<<

>>> Prüfkarteiblatt: Hebekissen Steuerorgan <<<

**Hydraulische Rettungsgeräte:**

>>> Prüfkarteiblatt: Hydraulisches Rettungsgerät: Pumpenaggregat <<<

>>> Prüfkarteiblatt: Hydraulisches Rettungsgerät: Schere <<<

>>> Prüfkarteiblatt: Hydraulisches Rettungsgerät: Spreizer <<<

>>> Prüfkarteiblatt: Hydraulisches Rettungsgerät: Zylinder <<<

**Zuggeräte:**

>>> Prüfkarteiblatt: Greifzug <<<

>>> Prüfkarteiblatt: Seilwinde <<<

